

MATRIX

Verona

כירת בישול קרמית כפולה
שני סירים



MX-VER2-WH
MX-VER2-BK
MX-VER2-SL

הוראות שימוש ותחזוקה

הוראות טיפול וניקיון

אנא וודאו כי המכשיר מנותק ממקור החשמל וכבוי לפני שאתם מבצעים פעולת ניקיון כלשהי.
אנא ספקו פרק זמן מספיק ארוך על מנת לאפשר למכשיר להתקרר היטב לאחר השימוש לפני שאתם מתכננים לנקות אותו, לכל הפחות 30 דקות.
אנא השתמשו במכשיר זה כשהוא ממוקם במקום גבוה ובטוח כך שהילדים שלכם לא יכולים לגעת בו ולהימנע מכוויות.
מכשיר זה לא נועד לפירוק על ידי טכנאי שאינו מוסמך. ניקיון של המכשיר יבוצע בעזרת מטלית מעט לחה ממי סבון.
יש לנקוט באמצעי זהירות לוודא כי המטלית יבשה מספיק. כמו כן אין להשאיר אותה בתוך מים עומדים.
לאחר הרטבה עם מטלית המכילה מי סבון, ייבשו בעזרת נייר מגבת. אין לעשות שימוש בחומרי ניקוי שורטים.

1. פלטת בישול אינפרא אדום חמה גדולה עשויה קרמיקה
2. פלטת בישול אינפרא אדום חמה קטנה עשויה קרמיקה
3. כפתור בקרת טמפרטורה עבור פלטת בישול גדולה
4. כפתור בקרת טמפרטורה עבור פלטת בישול קטנה
5. נורית חיווי



MATRIX

Verona

כירת בישול קרמית כפולה
שני סירים

MX-VER2-BK



MX-VER2-WH



MX-VER2-SL



הוראות שימוש ותחזוקה

הוראות הפעלה

לפני השימוש:

- וודאו תמיד כי המכשיר ממוקם על גבי משטח ישר ויציב טרם הפעלתו.
- טרם השימוש בכיריים הסליליים או בפלטת חימום בפעם הראשונה, סובבו את כפתור בקרת הטמפרטורה של הכיריים הסליליים או את פלטת החימום להגדרה הטמפרטורה הגבוהה ביותר (מצב 5) ותנו לו להישאר ככה במשך 3 עד 5 דקות. הדבר מאפשר לציפוי ההגנה המיוחד טרם השימוש להישרף. וודאו שאין דבר על הכיריים הסליליים או על פלטת החימום וכי המכסה (במידה וקיים עם דגם זה) למעלה או למטה.

שימו לב: מעט עשן וריח לא נעים נחשבים לתופעה רגילה לפעם הראשונה של השימוש במוצר זה.

שימוש יומיומי:

- כאשר המכשיר מתחיל לעבוד וממשיך להתחמם למשך פרק זמן מה, כאשר טמפרטורת העבודה תגיע לנקודה מסוימת, הוא ייכבה באופן אוטומטי. כאשר הטמפרטורה שוב תרד מעט, הוא יחזור לעבוד, בדרך זו המכשיר יחזור על תהליך זה שוב ושוב וישמור על טמפרטורה קבועה.
- השתמשו במכשיר רק כשהמכסה מורם.
- סובבו את בקר הטמפרטורה בין 2 ל- 5 וכוונו במהלך הביטול בהתאם לצורך.
- נורית החיווי שעל המכשיר תופעל במטרה לציין שהמכשיר מתחמם.
- נורית החיווי שעל המכשיר תיכבה ברגע שהוא יגיע לטמפרטורה שנבחרה.
- על מנת לשמור על המזון חם:
- א. סובבו את החוגה למצב 2 על מנת לשמור את המזון בטמפרטורת חימום קבועה.
- ב. סובבו את החוגה למצב כבוי והמזון יישאר חם לפרק זמן של עד 30 דקות, כאשר פלטת החימום מתקררת בהדרגה.
- כאשר המכשיר אינו בשימוש. אנא הקפידו להעביר את החוגה למצב כבוי ונתקו אותו משקע החשמל.
- הנמיכו את המכסה רק כאשר הכיריים הסליליים או פלטת החימום התקררו.

שימוש יומיומי:

- ניתן לעשות שימוש בסיר קרמיקה ובמחבת קרמיקה ובסיר מתכת כגון סיר עשוי פלדת אלחלד, סיר אלומיניום וסיר נחושת וכן הלאה. אולם אין לעשות שימוש בזכוכית.
- השתמשו בסירי ביטול או במחבתות עם בסיס שטוח.
- הקוטר של בסיס המחבת חייב להיות קצת יותר גדול מהקוטר של הכיריים הסליליים או פלטת החימום.
- אין לעשות שימוש בשום בסיס שידבק לכיריים, קעור או לא ישר.

הוראות בטיחות חשובות

- קראו היטב את ההוראות ואת האזהרות שבמדריך זה ושמרו אותן לעיון בעתיד למשך כל חיי המוצר.
- הן כוללות הוראות חשובות המתקשרות לתפעול, להתקנה בטוחה, לשימוש ולתחזוקה של המוצר.
- לאחר פתיחת האריזה, אנא וודאו כי המכשיר שלם וללא סימנים של נזק שנגרמו כתוצאה מההובלה.
- במקרה של ספק, אין לעשות שימוש במכשיר ויש ליצור קשר עם הספק.
- במקרה של סדק על גבי פלטת החימום, נתקו מיד את המכשיר ממקור החשמל והפסיקו את השימוש בו.

הוראות שימוש ותחזוקה

הוראות בטיחות חשובות

- טרם חיבור המכשיר, אנא וודאו כי המתח החשמלי שבמדינה שלכם זהה למה שמצוין על המוצר.
- מכשיר זה נועד לשימוש ביתי בלבד ואין לעשות בו שימוש למטרה תעשייתית.
- אין לטבול את הכיריים החשמליים (המכשיר) בתוך נוזל.
- את תקע החשמל יש להוציא משקע החשמל (והמכשיר חייב להתקרר לחלוטין) טרם ניקוי, טיפול, תחזוקה או העברה של המכשיר ממקום למקום.
- התקנה לא נכונה עשויה לגרום להתלקחות, להתחשמלות או לפגיעה באנשים.
- המכשיר אינו מכיל חלקים שימושיים למשתמש. אין לנסות ולתקן אותו, לפרק אותו או לבצע במכשיר שינויים.
- אין לגעת במשטח החם. המשטח החיצוני עלול להתחמם מאוד במהלך השימוש, השתמשו תמיד בידית ובכפתורים.
- אין לאפשר לכבל החשמל לבוא במגע עם הכיריים הסליליים או עם פלטת החימום בזמן הפעלה או בשלב ההתקררות.
- אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בזמן שהוא פועל.
- אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה כאשר מחממים בו שמן או שומן.
- את המכשיר יש לקרר ולייבש היטב לאחר השימוש טרם אחסנתו. תנו למכשיר להתקרר במשך 30 דקות לכל הפחות. אין להוריד את המכסה עד לרגע שבו המכשיר התקרר לחלוטין.
- יש להרחיק את הכיריים הסליליים (החשמליים) או את פלטת החימום מחומרים מתלקחים (כגון ווילונות).
- את הכיריים החשמליים או את פלטת החימום אין למקם ישירות על גבי משטח שעלול להינזק מהחום.
- יש לשים לב לכך ולדאוג שהמכשיר יוצב על גבי לבסיס מבודד חום.
- אין לאפשר לכבל החשמל להיתלות מעל קצה של משטח עבודה בזמן הפעלה.
- במידה וכבל החשמל פגום, יש להחליפו על ידי היצרן או נציג שירות מטעמו או אדם מוסמך דומה אחר וזאת על מנת למנוע סכנה.
- מכשיר זה לא נועד לשימוש על ידי אנשים (לרבות ילדים) הסובלים מלקות גופנית, תחושתית או שכלית, או על ידי אנשים חסרי ניסיון וידע, אלא אם כן הושמה עליהם השגחה או סופקה להם הנחיה בכל הנוגע לשימוש במכשיר מצד אדם האחראי לבטיחותם.
- ילדים חייבים להימנע תחת השגחה על מנת לוודא כי הם אינם משחקים עם המכשיר ופיקוח נדרש כאשר ילדים נמצאים בקרבת המכשיר.
- מכשיר זה מותר לשימוש על ידי ילדים מגיל 16 ומעלה. לילדים חל איסור לשחק עם המכשיר.
- ניקיון ותחזוקה של המשתמש לא יבוצעו על ידי ילדים אלא אם כן הם מעל גיל 16 ונמצאים תחת השגחה.
- הרחיקו את המכשיר ואת כבל החשמל שלו מהישג ידם של ילדים מתחת לגיל 16.
- חפצי מתכת כגון סכינים, מזלגות, כפות ומכסים לא ימוקמו על גבי המשטח כיוון שהם עלולים להתחמם.
- המכשירים לא נועדו להפעלה באמצעות טיימר חיצוני או מערכת בקרה נפרדת מרחוק.
- **אזהרה: המשטחים עלולים להתחמם במהלך השימוש.**

השלכה נכונה של המוצר

סימון זה מציין כי אין להשליך מוצר זה ביחד עם הפסולת הביתית ברחבי מדינות האיחוד האירופאי. על מנת למנוע נזק לסביבה או לבריאות האדם בעקבות השלכת פסולת בלתי מבוקרת, מחזרו אותו בצורה אחראית לשם קידום השימוש החוזר בר הקיימה במשאבי חומרים. להחזרת המכשיר המשומש שלכם, אנא השתמשו במערכות להחזרה ואיסוף או צרו קשר עם הספק ממנו נרכש המוצר. באפשרותו לקחת מוצר זה למחזור בטוח לסביבה.



הוראות שימוש ותחזוקה

הוראות בטיחות כלליות למכשירי חשמל ביתיים

מיקום:

- אין להשתמש במכשיר זה בקרבת מים.
- אם פתיל הזינה של המכשיר ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה על ידי היצרן, ע"י סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.
- יש למקם את המוצר במקום יבש הרחק ממקורות מים או מקום לח.
- יש למקם את המכשיר הרחק ממקורות חום (תנורי חימום, רדיאטורים וכו').
- יש להציב את המכשיר על משטח מאוזן.
- יש לאפשר מרווח מספיק לצורך אוורור המכשיר - אין לכסות את פתחי האוורור.

מתח החשמל:

- יש לוודא שמתח הרשת (230 וולט) מתאים למתח ההפעלה שמצוין על גבי המכשיר.

זהירות:

- המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד, לא לשימוש ציבורי וכו'.
- אין למשוך את התקע מהשקע ע"י משיכה בחוט החשמל.
- יש לוודא שכבל החשמל והתקע שלמים ותקינים. לתיקון פגמים יש לפנות לחשמלאי מוסמך.
- אין לאפשר לילדים להשתמש במוצר ללא פיקוח.
- יש לחבר את המכשיר אל שקע תקני בו קיים חיבור הארקה תקני.
- יש לאפשר גישה נוחה לניתוק כבל הזינה משקע החשמל בקיר.
- כאשר לא מתכוונים להשתמש במכשיר לפרק זמן ארוך יש לנתקו מרשת החשמל.
- אין לפתוח את מכסה המכשיר, אם ישנה בעיה בפעולתו התקינה של המכשיר יש לפנות למעבדת השירות.
- אין להניח על המכשיר כל כלי שמכיל מים או נוזלים אחרים. במקרה של חדירת מים למכשיר יש להפסיק את זרם החשמל לשקע (הורדת הנתיק מארון החשמל), לנתקו מרשת החשמל ולהביאו אל תחנת השירות הקרובה למקום מגוריהם.
- אין להחזיר למכשיר חפצים כלשהם, כניסה של חפצים זרים עלולה לגרום להתחשמלות.
- במקרה של חדירת חפץ כלשהו יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל ולהביאו אל תחנת השירות הקרובה למקום מגוריהם.

תופעות חריגות:

במקרה של ריח או רעשים שמגיעים מהמכשיר, יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל ולפנות למחלקת השירות.

ניקוי:

לפני ניקוי המכשיר יש לנתק אותו מרשת החשמל. אין להשתמש בחומרים נדיפים כמו אלכוהול או בנזין. ניקוי המכשיר יעשה על ידי מטלית יבשה בלבד.

תיקונים ושירות:

יתבצעו על ידי מעבדת שירות מוסמכת.

תודה שקניתם עוד אחד ממוצרי האיכות של חברת סיינט!

תעודת אחריות סיינט

שם המוצר: _____, תיאור המוצר: _____,
שם הדגם: _____, שנת ייצור: _____, מועד רכישת המוצר: _____,
תחנות שירות

קראזמן גדעון ובניו שטמפפר 45 פתח תקווה, 03-047845
רונן גלעד יזמות- רחוב אגריפס 19 ירושלים, 02-6247262
חשמל ברקוביץ בית אשל 30 באר שבע, 08-6274426
בורג המפרץ חלוצי התעשייה 3 חיפה, 04-8817000

אנו סאינט לקת בע"מ (להלן: "היבואן"), ח.פ. 513324160 מפארק שח"ק- שקד, ד.ג. מנשה, ת.ד. 240, מיקוד: 37862. טל: 04-6350680, פקס: 04-6350670, אחראים בזאת כלפי רוכש מוצר וכל נעבר בד"ן שלו (להלן: "הצרכן") לתקינות המוצר, מבחינת ליקויים כלשהם בעבודה ו/או בחומרים, בתנאי שנעשה במוצר שימוש נכון וסביר ובכפוף לתנאים הבאים:

- 1- אחריות למוצר לתקופה בת 12 חודשים (להלן: "תקופת האחריות") שתחילתה במועד רכישת המוצר או עם סיום התקנת המוצר בבית הצרכן או הדרכת הצרכן בתפעול המוצר (ככל שההתקנה/ ההדרכה נדרשים ע"י היבואן כתנאי להפעלת המוצר), לפי המאוחר ובלבד שעד למועד התקנת המוצר לא עשה הצרכן שימוש במוצר והמוצר נשמר בתנאים ראויים העונים על דרישות היבואן. אחריות כמפורט בתעודה זו תחול אף על התקנת המוצר, אם המוצר הותקן על ידי/או מטעם היבואן ע"פ דרישת היבואן כתנאי להפעלת המוצר".
- 2- האחריות בהתאם לתעודת אחריות זו תקפה רק למוצרים שיובאו לישראל ע"י היבואן ושוקו על ידו.
- 3- היבואן מתחייב לתקן כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות וזאת ללא תמורה. כמו כן, מתחייב היבואן להחליף, במידה שיידרש, את המוצר או כל חלק ממנו, ללא תמורה. ככל של צורך התיקון תיידרש החלפת חלקים, מתחייב היבואן לספק חלקים מקוריים וחדשים. לא תוקן המוצר כאמור לעיל - היבואן יספק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושוי ערך או ישיב לצרכן את התמורה ששילם בעד המוצר, לפי בחירת היבואן. תיקון כאמור יבוצע בתוך 7 ימים מהיום שבו נמסר המוצר לתחנת השירות ו/או לחנות ממנה נרכש
- 4- לאחר תיקון המוצר מתחייב היבואן להמציא לצרכן פירוט אודות מהות התיקון ואודות החלקים שהוחלפו (ככל שהוחלפו חלקים).
- 5- הוכיח היבואן כי מקור הקלקול בנזק מכון, יהא היבואן פטור מחיוביו על פי סעיף זה ויוכל לסרב לתקן את המוצר ו/או לדרוש תשלום בעד התיקון.
- 6- היבואן יספק, על פי דרישת הצרכן, חלקי חילוף לשם תיקון המוצר, עד תום תקופת האחריות שנקבעה למוצר ובמוצרים שעלותם מעל 300 ₪ יספק היבואן, על פי דרישת הצרכן, חלקי חילוף לשם תיקון המוצר עד תום שנה לאחר תום תקופת האחריות שנקבעה למוצר.
- 7- תעודת זו אחריות ותנאיה תקפים למוצר ולכל מוצר שהובא במקומו ואין בהחלפת מוצר ו/או חלק ממנו משום הארכת תקופת האחריות המקורית שכאמור החלה במועד מסירת המוצר המקורי לצרכן. כמו כן, אין האחריות חלה על אביזרים נלווים למוצר שלא נמכרו לצרכן על ידי היבואן.
- 8- חיובי היבואן מתחילים עם מסירת הטובין בפועל לצרכן.
- 9- על הוראות תעודת אחריות זו יחולו באופן בלעדי חוקי מדינת ישראל והם יחולו בשטחי מדינת ישראל (למעט הרשות הפלסטינית).
- 10- תיקון קלקול במוצר בתקופת האחריות יחזיר את המוצר למצב שבו היה אלמלא הקלקול, לרבות החלפת חלקים בחלקים מקוריים וחדשים. ככל שהתיקון לא אפשרי בתנאי סעיף זה, יספק היבואן לצרכן מוצר חדש, זהה או מסוג ואיכות דומה ושווה ערך, או ישיב לו את התמורה ששילם בעד המוצר - וזאת לשיקול דעת הבלעדי של היבואן.
- 11- יבואן יתקן מוצר מתום שבוע ימים מהיום שבו נקרא לעשות כן או מתום עשרה ימים מהיום שבו נמסר המוצר לתחנת השירות, לפי העניין. נמסר המוצר לנקודת מכירה - במקרה בו אין תחנת שירות בקרבת מקום (במרחק שאינו עולה על 15 ק"מ), ימלא היבואן את חובתו לתקן את המוצר לא יאוחר מתום שבועיים מהיום שבו נמסר המוצר. המוצרים יובאו לתחנות השירות לשם תיקונם. לא ניתן להוביל באופן סביר את המוצר לתחנות השירות, מפאת גודלו, משקלו או נפחו או מחמת היותו מחובר דרך קבע, יתקנם היבואן במענו של הצרכן ואם נדרשה מעבדה לשם ביצוע התיקון, יעביר היצרן את המוצר למעבדה ויחזיר למענו של הצרכן, בלא תמורה.
- 12- על אף האמור לעיל, רשאי היבואן לדרוש תמורה בעד תיקון שביצע במוצר לפי דרישת הצרכן, או בעד הובלתו או החלפתו, לפי העניין, אם הוכיח, לפני ביצוע התיקון, שהקלקול בו נובע כתוצאה מאת הסיבות שלהלן:
 - (א) כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר לצרכן
 - (ב) זדון או רשלנות של הצרכן, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש ובלבד שהוראות השימוש סבירות בנסיבות הענין, והכל בכפוף להוראות כל דין; יבואן, בנסיבות שאינן נובעות מהפרת
 - (ג) תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה לכך מטעם היבואן, בנסיבות שאנן נובעות מהפרת חיובי היבואן לפי כתב אחריות זה.
- 13- על הוראות תעודת אחריות זו יחולו באופן בלעדי חוקי מדינת ישראל והם יחולו בשטחי מדינת ישראל (למעט הרשות הפלסטינית)