

MATRIX



טוסטר גריל ענק

הוראות שימוש ותחזוקה

לקוחות נכבדים

קראו בעיון רב את הוראות ההפעלה והבטיחות לפני השימוש הראשוני במכשיר על מנת שתוכלו להפיק את מירב התועלת, תוך הקפדה על הוראות הבטיחות.

היבואן אינו אחראי לכל נזק לגוף ולרכוש שייגרם עקב התקנה לא נכונה ושימוש בלתי תקני בטוסטר. היבואן לא יישא באחריות לכל אי דיוקים בחוברת זו הנובעים משיגאות דפוס וכתוב. היצרן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים במכשיר בהתאם לצורך ולטובת המשתמש, מבלי לפגוע בתכונות הבטיחות ובביצועי המכשיר.

הוראות בטיחות כלליות

- לפני השימוש בדוק כי המתח בבית מתאים למתח המוצג על מדבוקת המכשיר.
- נתק מהשקע כאשר המכשיר לא נמצא בשימוש ולפני הניקוי. אפשר לו להתקרר לפני ניקוי המכשיר.
- אל תתנו לכבל ההזנה להיתלות על קצה השולחן או הפינה, או לגעת במשטח חם.
- הנח את המכשיר על משטח ישר. אין להניח על משטח מחומם.
- כדי להגן מפני התחשמלות, אין לטבול את הכבל, התקע או המכשיר במים או בנוזלים אחרים.
- הפיקוח הכרחי כאשר מכשירים דולקים וכן בקרבת ילדים.
- לעולם אין להכניס מזון גדול יותר ממידות המכשיר ואו רדיד מתכת או כלים אחרים לתוך המכשיר.
- אין לגעת במשטח החם, יש להשתמש בידית בלבד.
- אל תפעיל את המכשיר כאשר הכבל או תקע פגום או לאחר שהתגלתה תקלה במכשיר.
- אם כבל ההזנה ניזוק, יש להחליפו ע"י היצרן או יבואן השירות שלו או באדם מוסמך דומה כדי למנוע סכנה.
- אין להשתמש בחוץ, המכשיר לשימוש פנימי בלבד.
- אין להשתמש במכשיר מלבד שימוש המיועד.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש של אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות, או חוסר ניסיון וידע, אלא אם ניתנה להם הדרכה והשגחה או הוראה לגבי השימוש במכשיר על ידי אדם האחראי לביטחונם.

הוראות שימוש ותחזוקה

אזהרה!

- כדי למנוע סכנה שלא במתכוון למצב של חימום יתר של חיבור החשמל וקצר חשמלי, אין לחבר מכשיר זה באמצעות התקן מיתוג חיצוני, כגון קוצב זמן (טיימר), או מחובר למעגל חשמלי ממותג אשר באופן סדיר מנותק.

הוראות בטיחות למכשיר זה

- אין להכניס לטוסטר יותר מדי אוכל כאשר המכשיר טוסטר לא יכול להיסגר, לעולם לא לסגור אותו עם כוח מופרז, יכול לגרום נזק לסוגר.
- לעולם לא להשתמש במזלג או סכין כדי להסיר את המזון יכול להזיק לציפוי הפלטות של משטח בישול. השתמש בכלי עץ עמידים בחום.
- נתק תמיד את המכשיר משקע החשמל כאשר אינו נמצא בשימוש.

הוראות הפעלה

- חבר את התקע לתוך לשקע מתאים במתח המצוין ומשטח הבישול מתחיל בתהליך החימום, המנורה האדומה תדלק.
- לאחר שמשטח הבישול הגיע הטמפרטורה הקבועה מראש (בדרך כלל זה ייקח כ-2-3 דקות) המנורה הירוקה תהיה דלוקה ומכשיר הכנת טוסטים מוכן לעבודה.
- מניחים פרוסת לחם אחת בתחתית משטח החימום עם הצד המשומן למטה, ומוסיפים את המילוי, ואז מניחים פרוסת לחם נוספת, על המילוי עם הצד המשומן למעלה.
- סגור את טוסטר הסנדוויץ' ונעל את הידית.
- פתח את הטוסטר סנדוויץ' אחרי 2-3 דקות ובדוק אם הכריך קלוי מספיק "חום". זמן הבישול הנדרש לקבלת חום פריך, תלוי בסוג הלחם, המילוי והטעם האישי שלך.
- נתק את מכשיר הטוסטר משקע החשמל לאחר השימוש.
- הערה: במהלך הבישול, הנורה הירוקה "מוכן לבישול" מופעל ומכובה כדי לשמור על הטמפרטורה הנכונה של המכשיר באופן אוטומטי.
- הערה: כאשר משתמשים במכשיר זה בפעם הראשונה או השנייה, עשן עלול להיגרם. זה נורמלי בגלל שגופי החימום והרכיבים הפנימיים פועלים בפעם הראשונה.

תחזוקה וניקוי

- נתק את המכשיר משקע הכוח והמתן עד שיהיה קר לחלוטין לפני הניקוי.
- השתמש במטלית לחה ורכה לנגב את משטח הבישול ולעולם אין להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים בכדי לנגב את משטח הבישול אחרת הציפוי עלול להיפגם בקלות.
- יש לנקות את הטוסטר בכל פעם לאחר השימוש.
- במקרה של בעיה/תקלה, אנא צרו קשר עם מרכז השירות המורשה.
- בדגמים בעלי פלטות נשלפות ניתן לשטוף את הפלטות עם מים פושרים וסבון.

תודה שקימתם עוד אחד ממוצרי האיכות של חברת סיינט!

תעודת אחריות סיינט

שם המוצר: _____, תיאור המוצר: _____,

שם הדגם: _____, שנת ייצור: _____, מועד רכישת המוצר: _____.

תחנות שירות

קראוזהן גבעון ובניו שטחפפר 45 פתח תקווה, 03-047845

רוגן גלעד יזמות- רחוב אגריפס 19 ירושלים, 02-6247262

חשמל ברקוביץ בית אשל 30 באר שבע, 08-6274426

בורג המפרץ חלוצי התעשייה 3 חיפה, 04-8817000

אנו סיינט לקת בע"מ ("להלן: "היבואן"), ת.פ. 513324160 מפארק שח"ק- שקד, ד.ג. מנשה, ת.ד. 240, חיקוד: 37862. טל: 04-6350680, פקס: 04-6350670, אחראים בזאת כלפי רוכש מוצר וכל נעבר בדין שלו ("להלן: "הצרכן") לתקינות המוצר, מבחינת ליקויים כלשהם בעבודה ו/או בחומרים, בתנאי שנעשה במוצר שימוש נכון וסביר ובכפוף לתנאים הבאים:

- 1- אחריות למוצר לתקופה בת 12 חודשים ("להלן: "תקופת האחריות") שתחילתה במועד רכישת המוצר או עם סיום התקנת המוצר בבית הצרכן או הדרכת הצרכן בתפעול המוצר (ככל שהתקנה/ ההדרכה נדרשים ע"י היבואן כתנאי להפעלת המוצר), לפי המאוחר ובלבד שעד למועד התקנת המוצר לא עשה הצרכן שימוש במוצר והמוצר נשמר בתנאים ראויים העונים על דרישות היבואן. אחריות כמפורט בתעודה זו תחול אף על התקנת המוצר, אם המוצר הותקן על ידי/או מטעם היבואן ע"פ דרישת היבואן כתנאי להפעלת המוצר).
- 2- האחריות בהתאם לתעודת אחריות זו תקפה רק למוצרים שיובאו לישראל ע"י היבואן ושחוקו על ידו.
- 3- היבואן מתחייב לתקן כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות וזאת ללא תמורה. כמו כן, מתחייב היבואן להחליף, במידה שידרש, את המוצר או כל חלק ממנו, ללא תמורה. ככל של צורך התיקון תידרש החלפת חלקים, מתחייב היבואן לספק חלקים מקוריים וחדשים. לא תוקן המוצר כאמור לעיל - היבואן יספק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושוי ערך או ישיב לצרכן את התמורה ששילם בעד המוצר, לפי בחירת היבואן. תיקן כאמור יבוצע בתוך 7 ימים מהיום שבו נמסר המוצר לתחנת השירות ו/או לחנות ממנה נרכש.
- 4- לאחר תיקון המוצר מתחייב היבואן להמציא לצרכן פירוט אודות מהות התיקון ואודות החלקים שהוחלפו (ככל שהוחלפו חלקים).
- 5- הוכיח היבואן כי הקור קלקול בנזק מכוס, יחידה או פטור מחיבוי על פי סעיף זה יוכל לסרב לתקן את המוצר ו/או לדרוש תשלום בעד התיקון.
- 6- היבואן יספק, על פי דרישת הצרכן, חלקי חילוף לשם תיקון המוצר, עד תום תקופת האחריות שנקבעה למוצר ובמוצרים שעלותם מעל 300 ₪ יספק היבואן, על פי דרישת הצרכן, חלקי חילוף לשם תיקון המוצר עד תום שנה לאחר תום תקופת האחריות שנקבעה למוצר.
- 7- תעודת זו אחריות ותנאיה תקפים למוצר ולכל מוצר שהובא במקומו ואין בהחלפת מוצר ו/או חלק ממנו משום הארכת תקופת האחריות המקורית שכאמור החלה במועד מסירת המוצר המקורי לצרכן. כמו כן, אין האחריות חלה על אביזרים נלווים למוצר שלא נמכרו לצרכן על ידי היבואן.
- 8- חיובי היבואן מתחילים עם מסירת הטובין בפועל לצרכן.
- 9- על הוראות תעודת אחריות זו יחולו באופן בלעדי חוקי מדינת ישראל והם יחולו בשטחי מדינת ישראל (למעט הרשות הפלסטינית).
- 10- תיקון קלקול במוצר בתקופת האחריות יחזיר את המוצר למצב שבו היה אלמלא הקלקול, לרבות החלפת חלקים בחלקים מקוריים וחדשים. ככל שהתיקון לא אפשרי בתנאי סעיף זה, יספק היבואן לצרכן מוצר חדש, זהה או מסוג ואיכות דומה ושווה ערך, או ישיב לו את התמורה ששילם בעד המוצר. וזאת לשיקול דעת הבלעדי של היבואן.
- 11- יבואן יתקן מוצר מתום שבוע ימים מהיום שבו נקרא לעשות כן או מתום עשרה ימים מהיום שבו נמסר המוצר לתחנת השירות, לפי העניין. נמסר המוצר לנקודת מכירה - במקרה בו אין תחנת שירות בקרבת מקום (במרחק שאינו עולה על 15 ק"מ), ימלא היבואן את חובתו לתקן את המוצר לא יאחר מתום שבועיים מהיום שבו נמסר המוצר. המוצרים יובאו לתחנת השירות לשם תיקונם. לא ניתן להוביל באופן סביר את המוצר לתחנות השירות, מפאת גודלו, משקלו או נפחו או מחמת היותו מחובר דרך קבע, יתקנם היבואן במענו של הצרכן ואם נדרשה מעבדה לשם ביצוע התיקון, יעביר היצרן את המוצר למעבדה יחזיר למענו של הצרכן, בלא תמורה.
- 12- על אף האמור לעיל, רשאי היבואן לדרוש תמורה בעד תיקון שביצע במוצר לפי דרישת הצרכן, או בעד הובלתו או החלפתו, לפי העניין, אם הוכיח, לפני ביצוע התיקון, שהקלקול בו נובע כתוצאה מאת הסיבות שלהלן:
 - (א) כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר לצרכן
 - (ב) זדון או רשלנות של הצרכן, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש ובלבד שהוראות השימוש סבירות בנסיבות העניין, והכל בכפוף להוראות כל דין; יבואן, בנסיבות שאינן נובעות מהפרת
 - (ג) תיקן שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה לכך מטעם היבואן, בנסיבות שאינן נובעות מהפרת חיובי היבואן לפי כתב אחריות זה.
- 13- על הוראות תעודת אחריות זו יחולו באופן בלעדי חוקי מדינת ישראל והם יחולו בשטחי מדינת ישראל (למעט הרשות הפלסטינית)

הוראות שימוש ותחזוקה

כיצד לפרק ולהרכיב את משטחי הצלייה בדגמים בעלי פלטות נשלפות:

- ודא שהמכשיר מנותק מכבל החשמל בעת הרכבה או שליפה של משטחי הצלייה.
- כדי להסיר את הפלטות ברגע במכשיר, פשוט לחץ על לחצן שחרור משטח הצלייה והסר אותה.
- כדי להרכיב את משטח הצלייה, הכנס את הפלטות במקום המיועד, שים לב לחריצים ביחידה ליד אזור הצירים.
- לחץ למטה בעדינות ולהצמיד את פלטת הצלייה למקום.
- חזור על אותו הדבר עבור פלטת הצלייה השנייה

