

# הוראות הפעלה ובטיחות

## קטלן יתושים דגם: OM-IK291-40LED

לקוח נכבד

תודה שרכשת מוצר זה מחברת סאיינט נא הקפד על הוראות ההפעלה.  
מיועד לשימוש בתוך הבית בלבד.

### הוראות בטיחות והפעלה

1. לפני חיבור המוצר לחשמל בדוק אם הוא מתאים לחשמל בביתך.
2. יש לחבר לשקע עם הארקה בלבד.
3. וודא שהכבל מחובר כראוי.
4. אין לטבול את המכשיר במים.
5. אם פתיל הזינה ניזוק או נגרם נזק כלשהו למכשיר, על מנת למנוע סיכון, יש לתקנו אך ורק באחת מתחנות השירות המורשות על ידי היבואן.
6. יש למנוע מגע של תינוקות וילדים במכשיר.
7. אסור לגעת ברשת החשמלית בזמן שהמכשיר פועל או לפני פריקתה החשמלית.
8. יש להציב את המכשיר במקום מוגן ורטיבות.
9. אסור לגעת במכשיר כאשר חלק מהגוף רטוב, או ברגליים יחפות.
10. המכשיר נועד לשימוש ביתי בלבד.
11. יש להרחיק את המכשיר ממקור גז.
12. אסור להציב את המכשיר בקרבת חומר דליק או נפיץ.
13. אין להשתמש במפצל, מתאם וכבל מאריך.
14. אסור לחסום את הפתחים.
15. המכשיר אינו מתאים לשימוש באורוות, באסמים ומקומות דומים.

### הוראות ניקוי

1. יש לנתק את מקור הזרם לפני הניקוי.
2. יש לבצע פריקה חשמלית של המכשיר לפני הניקוי ע"י מגע בשני מוטות של הרשת, בעזרת סטטר חשמלי תקני ומבודד.
3. הניקוי ייעשה בעזרת מברשת יבשה.
4. יש לנקות את מגש האיסוף מדי שבוע.

## תעודת אחריות

האחריות תקפה למשך שנתיים מיום הרכישה המופיע על גבי חשבונית הקניה.

- האחריות הינה לתיקון גוף התאורה/ להחלפתו בהתאם לשיקול דעתה של החברה בלבד.
- החברה איננה מחויבת להגיע למקום בו מותקן גוף התאורה על מנת לטפל בתקלה אלא על פי שיקול דעתה.
- עלויות פירוק והתקנה/החלפה או נזק שנגרם מהחלפת גוף התאורה אינם כלולים באחריות זאת.
- במידה ונציגי החברה הגיעו לתת שירות בתלונת לקוח אך יסתבר כי הבעיה הינה בהתקנה/ברשת החשמל/ שימוש לא ראוי ואיננה מתקלה במוצר, יחויב הלקוח בגין הגעת נציגי השירות/החשמלאי.
- על מנת לממש אחריות זו, על הלקוח להביא את המוצר ליבואן/לביית העסק ממנו נרכש או לחילופין לשלוח את המוצר לסאיינט אלא אם סוכם אחרת.
- במקרה תקלה אשר נובעת מרשת החשמל והנושא יוכח על ידי בודק מוסמך, הלקוח יישא בעלות הבדיקה ובעלות גופי התאורה החדשים כולל פירוק והתקנה מחדש.

### תעודת האחריות אינה תקפה במקרים הבאים:

- נזק הנגרם כתוצאה מהתקנה/שימוש/טיפול/אחזקה לא נכונים ולא בהתאם להוראות השימוש וההתקנה המצורפים.
- פגם/נזק הנוצר כתוצאה ממכה, נפילה או כתוצאה משימוש בחומרים לא מתאימים.
- פגם/נזק שנוצר עקב כוח עליון - שריפה, פגיעת ברק, מכת חשמל, חרקים וכו'.
- פגם/נזק שנגרם כתוצאה מחידירת מים או נוזלים, סימני רטיבות, קורוזיה למוצרים ללא סימון דרגת אטימות תואמת.

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| שם הלקוח ומס' טלפון/נייד: | תאריך קניה:  |
| דגם/ברקוד:                | שם בית העסק: |

תמיכה טלפונית ומעבדת שרות ארצי ללקוחות סאיינט לקת בע"מ