


מפזר חום לאמבטיה

MX-BT2000M



2000
WATT

הוראות שימוש:

1. התקן את התנור לפי הוראות ההתקנה.
2. הכנס את התקע לשקע.
3. הפעל את התנור ע"י משיכת חוט הקשור למתג ההפעלה בקלות ולא במשיכה חזקה כדלהלן: משיכה ראשונה מפעילה גוף חימום על מצב 1000w (חימום נמוך), נורית חיווי ירוקה תדלק. משיכה נוספת מפעילה גוף חימום על מצב 2000w (חימום מקסימלי), נורית חיווי אדומה תדלק. משיכה נוספת תכבה את כל גופי החימום ותפסיק את פעולת התנור ונוריות החיווי תכבנה.

אזהרות:

1. אין למקם את התנור מתחת לבית השקע.
2. אין להניח חפצים ו/או לחמם על רשת המגן.
3. אין לגעת בפתח יציאת האוויר החם, סכנת כוויות.
4. להתקין את התנור קרוב לוויילונות ולחומרים דליקים אחרים.
5. יש להתקין את התנור כך שאדם שנמצא באמבטיה או במקלחת לא יבוא במגע עם המפסקים ובקרים אחרים של התנור.
6. אם פתיל הזינה ניזוק כדי להימנע מסכנה החלפתו תבוצע ע"י היצרן, סוכן השירות שלו או כל אדם מוסמך אחר.
7. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) (עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר ניסיון וידע). אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם. ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.

הוראות ניקוי:

- לפני כל פעולת ניקוי, חובה לנתק את התקע מהשקע.
אין להשתמש בחומרי ניקוי כימיים לניקוי התנור
את גוף התנור יש לנקות בעזרת מטלית לחה בלבד.

תעודת אחריות:

- תודה שקניתם עוד אחד ממוצרי האיכות של מטריקס.
כל המכשירים נבדקים בדיקה איכות מחמירה לפני יציאתם את שערי המפעל ושיווקם ללקוח הסופי.
אחריות למכשיר זה הינה ל 12 חודשים מתאריך הקנייה בכפוף לתנאים הבאים:
- אחריות תקפה רק בצירוף חשבונית קנייה.
 - האחריות לא חלה במקרים של: שימוש לא סביר ונאות, שבר, תיקון שלא באמצעותנו ואו אדם שהוסמך על ידינו.
 - האחריות אינה כוללת: פח, צבע, חלקי פלסטיק, זכוכיות, כבל חשמלי ותקע, חלקי גומי.

שם הקונה _____ כתובת _____
תאריך רכישה _____ חותמת החנות _____

• יש לשלוח בדואר חלק זה

שם / סוג המכשיר _____
שם הקונה _____ כתובת _____
Email _____
תאריך רכישה _____ חותמת החנות _____

היצרן: מטריקס, היבואן: סאינט לקט בע"מ

מפזר חום לאמבטיה

MX-BT2000M

הוראות שימוש למפזר חום לאמבטיה MX-BT2000M


תודה על שבחרת לרכוש את מוצרינו, נא לקרוא בעיון רב את כל ההוראות לפני השימוש ע"מ לגרום לכם להשתמש בבטחה וליהנות מהמוצר.

הוראות זהירות ושימוש:

1. התנור מיועד לתלייה על הקיר וגם להנחה על ריצפה.
2. בתלייה על הקיר, נא להתקין את התנור בגובה 1.8 מטר מהרצפה ו 30 ס"מ לפחות מהתקרה וקירות צד.
3. במקרה תקלה במכשיר או בפתיל הזינה יש לתקן אך ורק במעבדות השירות המוסמכות לכך.
4. ההתקנה תבוצע ע"י חשמלאי מוסמך ובהתאם לתקנות החשמל.
5. מוצר זה מגיע עם כבל זינה ותקע ישראלי המאושר ע"י מכון התקנים הישראלי ואין צורך בשימוש במהדקי זינה.
6. נא וודא כי מתח ההזנה הוא AC230V, 50/60Hz.

תרשים התקנה:

מרחקי החורים לקיבוע המכשיר



התקנה לקיר:

1. תכנן את מיקום מפזר החום כך שיהיה במרחק של 1.8 מ' מהרצפה ולא פחות מ 30 ס"מ מהתקרה.
2. שחרר את הברגים במכסה הקידמי של המכשיר
3. המכסה מחובר בעזרת שני תופסניות בחזית המכשיר,
4. לאחר ששוחררו הברגים משוך את המכסה מחלקו העליון
5. **חשוב !!! אין למשוך את המכסה מחלקו התחתון ואין לנסות להוציא את המכסה על ידי הזזתו מעלה ומטה, אלא רק על ידי משיכה מחלקו העליון בלבד**
6. כאשר המכסה השתחרר מהתופסניות, הנח אותו בצד
7. מקם את המכשיר על הקיר וסמן את הקדחים בקיר ע"פ השרטוט
8. קדח את החורים והכניס דיבלים
9. מקם את המכשיר לפי החורים והברג את הברגים בהצמדת המכשיר לקיר
10. הרכב את המכסה למקומו ע"י הכנסת התופסניות בחזית המכשיר וסגור את שני ברגיי הרכבת המכסה, וודא שהמכשיר מורכב וצמוד היטב והמכסה סגור כראוי
11. חבר את התקע לשקע החשמל בקיר