

# MATRIX

## הוראות שימוש

### לקוחות יקרים


### תודה על שרכשתם מוצר חשמלי מבית MATRIX

חשוב לקרוא בתשומת לב את ההוראות המופיעות בחוברת זו

מיחם חשמלי נירוסטה

דגמים:

MATRIX מיחם לשבת 30 כוסות נירוסטה+ מנגנן בטיחות MATRIX	MX-MH30-BK-T
MATRIX מיחם לשבת 40 כוסות נירוסטה+ מנגנן בטיחות MATRIX	MX-MH40-BK-T
MATRIX מיחם לשבת 50 כוסות נירוסטה+ מנגנן בטיחות MATRIX	MX-MH60-BK-T



### כללי זהירות והערות חשובות

- לפני השימוש הראשון, יש למלא מים עד הסימן MAX לסחוט מיץ לימון מלימון אחד ולשפוך, למיחם, להרתיח את המים יחד עם המיץ לימון, לשפוך אותם ולשטוף את המיחם במים קרים. כעת המיחם מוכן לשימוש.
- יש לנעול את המכסה לפני השימוש, נעילת המכסה ופתיחתו הינה ע"י הכנסת 2 האוזניים במכסה למגרעת בטבעת הנעילה שבגוף המכשיר על ידי סיבוב. והידוק נועלי המכסה העשויים מתכת סביב אוזני המיחם.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות או עם העדר נסיון וידע. אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם. ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר.
- ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.
- אם פתיל הזנה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תעשה ע"י היצרן, ע"י סוכן השירות שלו או ע"י אדם מוסמך אחר.
- אין למלא מים במיחם כשהוא מחובר לחשמל.
- יש להקפיד על הסרת האבנית. האבנית גורמת לתצרוכת גבוהה באנרגיה, הצטברות אבנית על גוף המיחם גורמת לנזק מצטבר, לקצר חשמלי או לתקלות אחרות. את האבנית מומלץ לנקות על ידי חומר מסיר אבנית וחלודה לשימוש כללי, לאחר הניקוי יש לשטוף היטב על מנת שלא ישאר שאריות סבון במיחם.
- לפני חיבור המיחם לחשמל, אין למלא מים מעבר לסימן MAX כאשר גובה פני המים במדיד נמצא. בקו MINIMUM יש להוסיף מים למכשיר.
- אין להפעיל את המיחם ללא כמות מים מספקת במיחם בכל עת. אין להזיז או לטלטל את המכשיר לאחר מלוי מים.
- פעולות התחזוקה במוצר יבוצעו על ידי בעל מקצוע מוסמך בלבד!
- בעת פעולת ההרתחה, ישמע מהמכשיר רעש. רעש זה הינו תקין לחלוטין והוא חלק מאופי פעולת גוף החימום הנסתר של המכשיר.
- פעולת הרתחה: אין להפעיל את המכשיר במצב הרתחה ללא השגחה. יש להפסיק את כפתור ההרתחה, כאשר הנך רואה כי המים רתחו.
- אסור השימוש לילדים/יש להרחיק מהישג ידם של ילדים

# MATRIX

13. בעת השימוש במיחם יש צורך לשים כוס מתחת לברז באופן קבוע!

14. המוצר מיועד לשימוש בבית פרטי בלבד!

15. יש לבדוק את המוצר כל 24 חודשים בתחנת השירות!

## הוראות שימוש

מכשיר זה מצויד בשני מפסקים: מפסק הרתחה ומפסק שבת. "מפסק הרתחה": מפעיל את גוף החימום בעוצמה מלאה ללא הפסקה וגורם להרתחה מהירה של המים. גוף החימום לא יפסיק את פעולת הרתיחה עד אשר תופסק פעולתו על ידי המפסק באופן ידני. "מפסק שבת": מפעיל את גוף החימום בעוצמה נמוכה ועל ידי כך שומר על חום המים באופן רנדומלי קבוע ואינו מושפע מכל מפעולה אחרת, לאחר פעולת ההרתחה. מפסק זה מסומן כ"שבת" אך מסמן פעולת שמירת חום באופן רנדומלי ומתאים לשימוש בכל עת. ראשית יש להרתיח את המים במיחם על ידי הפעלת המפסק המסומן "הרתחה" כמוסבר בפרק ההרתחה ולהפסיק את פעולת הרתיחה כאשר המים רתחו על ידי כיבוי מפסק הרתיחה. כעת הפעל את המפסק המסומן "שבת". במצב "שבת" המים ישמרו בחום הרצוי, והוא מיועד לימי חול ושבת ובכל עת אשר נדרש לשמור על חום המים.

**הערה: במיחם זה ישנו מגש לכוסות, הצמד את המגש למיחם מתחת לברז המזיגה.**

## הוראות הפעלה

1. מצב הרתחה - שימוש במפסק המסומן - "הרתחה"

כדי להרתיח את המים הפעילו את כפתור המסומן כהרתחה, נורית הביקורת במפסק תפעל. במצב זה יפעל גוף החימום ללא הפסקה וללא הגבלה וירתיח את המים. לאחר שהמים רתחו הפסק את פעולת הרתיחה על ידי כיבוי מפסק הרתיחה. אין להפעיל את המיחם במצב זה ללא השגחה, הואיל והמים לא יפסיקו לרתוח, לבעבע ולהתאדות עד אשר תעבירו מפסק הרתחה למצב כבוי ותפעילו מצב "שבת/שמירת חום".

2. מצב שבת/שמירת חום - שימוש במפסק המסומן - "שבת". לפני כניסת שבת חובה להרתיח את המים במיכל הרתחה מלאה (כפי האמור בסעיף 1 לעיל). לאחר שהמים הפעילו את המיחם ע"י לחיצה על מפסק שבת, נורית הביקורת במפסק OFF רתחו העבר את המפסק למצב תדלק.

התקן הגנה תרמי - מגביל חום

מכשיר זה מצויד ברכיב הגנה אשר מפסיק את פעולת המכשיר במקרה של חום יתר או העדר כמות מים מספקת. הרכיב נמצא בתחתית המיחם. באם פסק המכשיר לפעול ונורות הביקורת כבו, יש לנתק את המכשיר מהחשמל ל 60 דקות, לאחר מכן הפוך את המיחם ולחץ על כפתור המצוי בתחתית. כעת מלא את המיחם מים והפעל אותו. באם המכשיר אינו פועל העבר אותו לתחנת שרות.

הוראות ניקוי:

יש לנתק את המכשיר לפני הניקוי, יש לנקות את שאריות האבנית אחת לשלושה שבועות. במקרה של טעם או ריח לוזאי, או במקרה הצורך של ניקוי אבנית, או הופעת לכלוך/כתמי חלודה, ניתן להשתמש במסיר כתמי אבנית וחלודה בשם "אנטי קאלק" של סנו, יש לפעול לפי ההוראות המצורפות לחומר.

חלודה: באם הופיעו בתוך המכשיר כתמי חלודה, מקורם בצנרת המים ולא במיחם!

ניתן לנקות את כתמי החלודה על ידי שימוש בחומר לניקוי בשם אנטי קאלק.

ניקוי חיצוני: את החלק החיצוני יש לנקות במטלית לחה בלבד. אין להשתמש בחומרי ניקוי לניקוי חיצוני.

אזהרה - אין לטבול את המיחם במים ואין להזיז עליו מים

אזהרה - אין לטלטל, להזיז או להרים את המיחם כשהוא מלא במים רותחים

תודה שקניתם עוד אחד ממוצרי האיכות של חברת סיינט!

תעודת אחריות סיינט

שם המוצר: \_\_\_\_\_, תיאור המוצר: \_\_\_\_\_

שם הדגם: \_\_\_\_\_, שנת ייצור: \_\_\_\_\_, מועד רכישת המוצר: \_\_\_\_\_

תחנת שירות

קראזמן גדעון ובניו שטמפפר 45 פתח תקווה, 03-047845  
 רונן גלעד יזמות- רחוב אגריפס 19 ירושלים, 02-6247262  
 חשמל ברקוביץ בית אשל 30 באר שבע, 08-6274426  
 בורג המפרץ חלוצי התעשייה 3 חיפה, 04-8817000

אנו סיינט לקת בע"מ (להלן: "היבואן"), ח.פ. 513324160 מפארק שח"ק- שקד, ד.ד. מנשה, ת.ד. 240, מיקוד: 37862. טל: 04-6350680, פקס: 04-6350670, אחראים בזאת כלפי רוכש מוצר וכל נעבר בדין שלו (להלן: "הצרכן") לתקינות המוצר, מבחינת ליקויים כלשהם בעבודה ו/או בחומרים, בתנאי שנעשה במוצר שימוש נכון וסביר ובכפוף לתנאים הבאים:

- 1- אחריות למוצר לתקופה בת 12 חודשים (להלן: "תקופת האחריות") שתחילתה במועד רכישת המוצר או עם סיום התקנת המוצר בבית הצרכן או ההדרכה/ ההתקנה/ ההדרכה נדרשים ע"י היבואן כתנאי להפעלת המוצר), לפי המאוחר ובלבד שעד למועד התקנת המוצר לא עשה הצרכן שימוש במוצר והמוצר נשמר בתנאים ראויים העונים על דרישות היבואן. אחריות כמפורט בתעודה זו תחול אף על התקנת המוצר, אם המוצר הותקן על ידי/או מטעם היבואן ע"פ דרישת היבואן כתנאי להפעלת המוצר).
- 2- האחריות בהתאם לתעודת אחריות זו תקפה רק למוצרים שיובאו לישראל ע"י היבואן ושווקו על ידו.
- 3- היבואן מתחייב לתקן כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות וזאת ללא תמורה. כמו כן, מתחייב היבואן להחליף, במידה שידרש, את המוצר או כל חלק ממנו, ללא תמורה. ככל של צורך התיקון תידרש החלפת חלקים, מתחייב היבואן לספק חלקים מקוריים וחדשים. לא תוקן המוצר כאמור לעיל - היבואן יספק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושווי ערך או ישיב לצרכן את התמורה ששילם בעד המוצר, לפי בחירת היבואן. תיקון כאמור יבוצע בתוך 7 ימים מהיום שבו נמסר המוצר לתחנת השירות ו/או לחנות ממנה נרכש.
- 4- לאחר תיקון המוצר מתחייב היבואן להמציא לצרכן פירוט אודות מהות התיקון ואודות החלקים שהוחלפו (ככל שהוחלפו חלקים).
- 5- הכיח היבואן כי מקור הקלקול בנזק מכון, היא היבואן פטור מחיובו על פי סעיף זה ויכול לסרב לתקן את המוצר ו/או לדרוש תשלום בעד התיקון.
- 6- היבואן יספק, על פי דרישת הצרכן, חלקי חילוף לשם תיקון המוצר, עד תום תקופת האחריות שנקבעה למוצר ובמוצרים שעלותם מעל 300 ₪ יספק היבואן, על פי דרישת הצרכן, חלקי חילוף לשם תיקון המוצר עד תום שנה לאחר תום תקופת האחריות שנקבעה למוצר.
- 7- תעודת זו אחריות ותנאיה תקפים למוצר ולכל מוצר שהובא במקומו ואין בהחלפת מוצר ו/או חלק ממנו משום הארכת תקופת האחריות המקורית שכאמור החלה במועד מסירת המוצר המקורי לצרכן. כמו כן, אין האחריות חלה על אביזרים נלווים למוצר שלא נמכרו לצרכן על ידי היבואן.
- 8- חיובי היבואן מתחילים עם מסירת הטובין בפועל לצרכן.
- 9- על הוראות תעודת אחריות זו יחולו באופן בלעדי חוקי מדינת ישראל והם יחולו בשטחי מדינת ישראל (למעט הרשות הפלסטינית).
- 10- תיקון קלקול במוצר בתקופת האחריות יחזיר את המוצר למצב שבו היה אלמלא הקלקול, לרבות החלפת חלקים בחלקים מקוריים וחדשים. ככל שהתיקון לא אפשרי בתנאי סעיף זה, יספק היבואן לצרכן מוצר חדש, זהה או מסוג ואיכות דומה ושווה ערך, או ישיב לו את התמורה ששילם בעד המוצר- וזאת לשיקול דעת הבלעדי של היבואן.
- 11- יבואן יתקן מוצר מתום שבוע ימים מהיום שבו נקרא לעשות כן או מתום עשרה ימים מהיום שבו נמסר המוצר לתחנת השירות, לפי העניין. נמסר המוצר לנקודת מכירה - במקרה בו אין תחנת שירות בקרבת מקום (במרחק שאינו עולה על 15 ק"מ), ימלא היבואן את חובתו לתקן את המוצר לא יאוחר מתום שבועיים מהיום שבו נמסר המוצר. המוצרים יובאו לתחנות השירות לשם תיקונם. לא ניתן להזביל באופן סביר את המוצר לתחנות השירות, מפאת גודלו, משקלו או נפחו או מחמת היותו מחובר דרך קבע, יתקנם היבואן במעט של הצרכן ואם נדרשה מעבדה לשם ביצוע התיקון, יעביד היצרן את המוצר למעבדה ויחזיר למעט של הצרכן, בלא תמורה.
- 12- על אף האמור לעיל, רשאי היבואן לדרוש תמורה בעד תיקון שביצע במוצר לפי דרישת הצרכן, או בעד הובלתו או החלפתו, לפי העניין, אם הוכיח, לפני ביצוע התיקון, שהקלקול בו נובע כתוצאה מאת הסיבות שלהלן:
  - (א) כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר לצרכן
  - (ב) זדון או רשלנות של הצרכן, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש ובלבד שהוראות השימוש סבירות בנסיבות העניין, והכל בכפוף להוראות כל דין; יבואן, בנסיבות שאינן נובעות מהפרת
  - (ג) תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה לכך מטעם היבואן, בנסיבות שאינן נובעות מהפרת חיובי היבואן לפי כתב אחריות זה.
- 13- על הוראות תעודת אחריות זו יחולו באופן בלעדי חוקי מדינת ישראל והם יחולו בשטחי מדינת ישראל (למעט הרשות הפלסטינית)