

HALO CCT

ספוט מתכוונן לפס צבירה תלת פאזי

גון אור משתנה CCT 3000K/4000K/6500K



לקוח נכבד,

תודה שרכשת מוצר זה מחברת סאיינט
נא הקפד על הוראות ההתקנה.



פסי צבירה תלת פאזי,
דרגת הגנת המוצר IP20, מיועד לבתי מגורים,
אולמות, וליישומים ביתיים או מסחריים שונים.

**יש לקרוא בקפידה ולפעול לפי ההוראות לפני התקנת גוף תאורה
הוראות בטיחות והתקנה לתאורת פנים**

שלבי התקנה פס צבירה



שלבי התקנה גוף התאורה



- מיועד לשימוש פנים בלבד.
- יש לבצע התקנת גוף תאורה ע"י חשמלאי מוסמך בלבד.
- יש לוודא כיבוי של מתג החשמל וניתוק החשמל בלוח הראשי לפני התקנה.
- יש לחבר כבל זינה לקופסת המהדקים לפי הסימון L ⊕ N.
- אסור לכסות את גוף התאורה בחומר בידוד או דומה לו.
- יש להחליף כל רכיב חשמלי פגום.
- יש לנקות בעזרת מטלית יבשה, כאשר גוף התאורה קר ומנותק מזרם החשמל.
- יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.

הוראות התקנה לפס צבירה

1. נתק את זרם החשמל
2. קדח שני חורים בתקרה בהתאם למיקום חורי ההתקנה שנמצאים בפס הצבירה.
3. הכנס את הדיבלים לתוך החורים שקדחת.
4. התקן את פס הצבירה באמצעות הברגים.
5. וודא שהפס מקובע היטב לתקרה ולא רופף.
6. פתח את מכסה קופסת חיבורי החשמל בקצה הפס (פתח בורג).
7. חבר את כבל ההזנה התקני בהתאם לסימונים המופיעים על קופסת החיבורים (L וארקה) - הדק היטב את הברגים.
8. לאחר חיבור כבל ההזנה יש לסגור היטב את קופסת החיבורים באמצעות הידוק הבורג.

בחירת גון האור

יש לבחור את גון אור הרצוי ע"י הכפתור על המתאם - דרייבר של גוף התאורה
3000K (WW) - אור חם, 4000K (NW) - אור קר, 6500K (CW) - אור יום

הוראות התקנה לגוף התאורה

1. נתק את זרם החשמל
2. וודא שמתאם הבסיס במצב "פתוח" (לא נעול) ושנגעי החשמל במתאם לא בולטים.
3. במצב זה, הכנס את בסיס גוף התאורה (המתאם החשמלי) לתוך פס הצבירה תלת פאזי.
4. סובב את כפתור ההתקנה למצב נעילה.
5. כוון את גוף התאורה למצב הרצוי.

· רק בסיס מלא של ההתקנה יש לחבר מחדש את זרם החשמל.

תודה שקניתם עוד אחד ממוצרי האיכות של חברת סיינט !

תעודת אחריות סיינט

שם המוצר: _____, תיאור המוצר: _____
 שם הדגם: _____, שנת ייצור: _____, מועד רכישת המוצר: _____.

תחנות שירות

קראזמן גדעון ובני שטמפפר 45 פתח תקווה, 03-047845
 רוני גלעד יזמות- רחוב אגריפס 19 ירושלים, 02-6247262
 חשמל ברקוביץ בית אשל 30 באר שבע, 08-6274426
 בורג המפרץ חלוצי התעשייה 3 חיפה, 04-8817000

אנו סיינט לקת בע"מ ("להלן: "היבואן"), ח.פ. 513324160 מפארק שח"ק- שקד, ד.ג. מנשה, ת.ד. 240, מיקוד: 37862. טל: 04-6350680, פקס: 04-6350670, אחראים בזאת כלפי רוכש מוצר וכל נעבר בדין שלו ("להלן: "הצרכן") לתקינות המוצר, מבחינת ליקויים כלשהם בעבודה ו/או בחומרים, בתנאי שנעשה במוצר שימוש נכון וסביר ובכפוף לתנאים הבאים:

- 1- אחריות למוצר לתקופה בת 60 חודשים ("להלן: "תקופת האחריות") שתחילתה במועד רכישת המוצר או עם סיום התקנת המוצר בבית הצרכן או הדרכת הצרכן בתפעול המוצר (ככל שההתקנה/ ההדרכה נדרשים ע"י היבואן כתנאי להפעלת המוצר), לפי המאוחר ובלבד שעד למועד התקנת המוצר לא עשה הצרכן שימוש במוצר והמוצר נשמר בתנאים ראויים העונים על דרישות היבואן. אחריות כמפורט בתעודה זו תחול אף על התקנת המוצר, אם המוצר הותקן על ידי/או מטעם היבואן ע"פ דרישת היבואן כתנאי להפעלת המוצר).
- 2- האחריות בהתאם לתעודת אחריות זו תקפה רק למוצרים שיובאו לישראל ע"י היבואן ושוקו על ידו.
- 3- היבואן מתחייב לתקן כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות וזאת ללא תמורה. כמו כן, מתחייב היבואן להחליף, במידה שיידרש, את המוצר או כל חלק ממנו, ללא תמורה. ככל של צורך התיקון יתדרש החלפת חלקים, מתחייב היבואן לספק חלקים מקוריים וחדשים. לא תוקן המוצר כאמור לעיל - היבואן יספק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושוי ערך או ישיב לצרכן את התמורה ששילם בעד המוצר, לפי בחירת היבואן. תיקון כאמור יבוצע בתוך 7 ימים מהיום שבו נמסר המוצר לתחנת השירות ו/או לחנות ממנה נרכש.
- 4- לאחר תיקון המוצר מתחייב היבואן להמציא לצרכן פירוט אודות מהות התיקון ואודות החלקים שהוחלפו (ככל שהוחלפו חלקים).
- 5- הוכיח היבואן כי מקור הקלקול בנזק מכון, יהא היבואן פטור מחיובו על פי סעיף זה ויכול לסרב לתקן את המוצר ו/או לדרוש תשלום בעד התיקון.
- 6- היבואן יספק, על פי דרישת הצרכן, חלקי חילוף לשם תיקון המוצר, עד תום תקופת האחריות שנקבעה למוצר ובמוצרים שעלותם מעל 300 ₪ יספק היבואן, על פי דרישת הצרכן, חלקי חילוף לשם תיקון המוצר עד תום שנה לאחר תום תקופת האחריות שנקבעה למוצר.
- 7- תעודת זו אחריות ותנאיה תקפים למוצר ולכל מוצר שהובא במקומו ואין בהחלפת מוצר ו/או חלק ממנו משום הארכת תקופת האחריות המקורית שכאמור החלה במועד מסירת המוצר המקורי לצרכן. כמו כן, אין האחריות חלה על אביזרים נלווים למוצר שלא נמכרו לצרכן על ידי היבואן.
- 8- חיובי היבואן מתחילים עם מסירת הטובין בפועל לצרכן.
- 9- על הוראות תעודת אחריות זו יחולו באופן בלעדי חוקי מדינת ישראל והם יחולו בשטחי מדינת ישראל (למעט הרשות הפלסטינית).
- 10- תיקון קלקול במוצר בתקופת האחריות יחזיר את המוצר למצב שבו היה אלמלא הקלקול, לרבות החלפת חלקים בחלקים מקוריים וחדשים. ככל שהתיקון לא אפשרי בתנאי סעיף זה, יספק היבואן לצרכן מוצר חדש, זהה או מסוג ואיכות דומה ושוי ערך, או ישיב לו את התמורה ששילם בעד המוצר - וזאת לשיקול דעת הבלעדי של היבואן.
- 11- יבואן יתקן מוצר מתום שבוע ימים מהיום שבו נקרא לעשות כן או מתום עשרה ימים מהיום שבו נמסר המוצר לתחנת השירות, לפי העניין. נמסר המוצר לנקודת מכירה - במקרה בו אין תחנת שירות בקרבת מקום (במרחק שאינו עולה על 15 ק"מ), ימלא היבואן את חובתו לתקן את המוצר לא יאוחר מתום שבועיים מהיום שבו נמסר המוצר. המוצרים יובאו לתחנות השירות לשם תיקונם. לא ניתן להוביל באופן סביר את המוצר לתחנות השירות, מפאת גודלו, משקלו או נפחו או מחמת היותו מחובר דרך קבע, יתקנם היבואן במענו של הצרכן ואם נדרשה מעבדה לשם ביצוע התיקון, יעביר היצרן את המוצר למעבדה ויחזיר למענו של הצרכן, בלא תמורה.
- 12- על אף האמור לעיל, רשאי היבואן לדרוש תמורה בעד תיקון שביצע במוצר לפי דרישת הצרכן, או בעד הובלתו או החלפתו, לפי העניין, אם הוכיח, לפני ביצוע התיקון, שהקלקול בו נובע כתוצאה מאת הסיבות שלהלן:
 (א) כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר לצרכן
 (ב) זדון או רשלנות של הצרכן, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש ובלבד שהוראות השימוש סבירות בנסיבות העניין, והכל בכפוף להוראות כל דין; יבואן, בנסיבות שאינן נובעות מהפרת
 (ג) תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה לכך מטעם היבואן, בנסיבות שאנן נובעות מהפרת חיובי היבואן לפי כתב אחריות זה.
- 13- על הוראות תעודת אחריות זו יחולו באופן בלעדי חוקי מדינת ישראל והם יחולו בשטחי מדינת ישראל (למעט הרשות הפלסטינית)