


הוראות הפעלה טיימר דוד קופסא 55 תחת הטיח

חיווט חשמל



בהתאם לחוק החשמל:
עבודות חשמל חייבות
להתבצע על ידי
חשמלאי מוסמך.



הוראות הפעלה

- להפעלת הדוד יש ללחוץ על אחד מהלחצנים 30/60/90/120 = כל לחצן מהווה בפני עצמו את כמות הדקות להפעלת הדוד עד לכיבוי אוטומטי.
- לכיבוי הדוד כאשר הינו דולק = יש ללחוץ לחיצה שנייה על הכפתור האחרון שדולק לפי הסדר. לדוגמא – במידה והאור הינו דולק על 90 דק' וברצונך לכבות את הדוד באופן ידני – יש ללחוץ על ה-90 ובכך הדוד ייכבה באופן ידני.
- כאשר האור הכחול דלוק באופן מלא = הדוד הינו כבוי.
- אור אדום על אחד מהלחצנים 30/60/90/120 = הדוד דלוק והטיימר מופעל כספירה לאחור עד לכיבוי.
- בשביל להדליק את הדוד ללא טיימר ספירה לאחור יש ללחוץ לחיצה ארוכה על הלחצן 120 עד שהאור האדום והכחול ייהבהו יחד 3 פעמים. לאחר מכן כל האורות האדומים ידלקו באופן אוטומטי והדוד ישאר דלוק למשך 12 שעות רצוף. במידה וברצונך לבטל את ההפעלה יש ללחוץ פעם אחת על אחד מהלחצנים עד שכל האורות יהפכו לכחולים.

שימו לב = אייקון ה"טיפה" **אינו כפתור!**

לתמיכה טכנית:

יש ליצור קשר למס' הבא: 052-3000846