


## הוראות התקנה לגוף תאורת קיר / חומה Treo 45W דגם:

יש לקרוא היטב את ההוראות התקינה ולשמור לשימוש עתידי.



### הוראות כלליות:

- התקנה תבוצע ע"י חשמלאי מוסמן.
- יש לוודא כייבוי מתג החשמל וניתוק החשמל הראשי לפני התקינה.
- יש להחליף כל רכיב חשמלי פגום.
- אין לכוסות את גוף התאורה בכיסויים מבוגדים.
- никוי הגוף יבוצע בעזרת מטלית יבשה כאשר הגוף קר ומונתק מזרם החשמל.
- יש להרחק מהישג ידם של ילדים.
- שירות למוצר זה ניתן במעבדת הבואן בלבד.
- החלף כל מגן הגנה סדוק.
- PTHל היזנה:  $3 \times 1.0 \text{mm}^2$  HO5RN-F
- רכיבי מקור האור אינם ניתנים להחלפה, וכך ארים משימוש יש להחליף בגוף חדש.

### סימונים

הארקה.



אין לכוסות את המנורה עם חומר מבוגד.



מרחק מינימלי בין גוף תאורה לחיפוי כלשהו




לשימוש חיצוני, רמת אטימות IP 65




**נתונים טכניים:**  
מתח הפעלה - 220-240V AC  
הספק: 45W  
חומר גוף התאורה ALUMINUM+PC  
עמיד בקרינה UV  
עמיד בנזקי מג האוויר

**הוראות התקנה:**

1. פתח את מכסה הגוף ע"י הסרת 4 ברגי האלן M4 באמצעות מפתח אל



2. סמן וקדח 2 חורים Ø 8 מ"מ מרוחק בין החורים 365 מ"מ, הכנס דיבלים לחורים



3. סגור את מכסה הגוף ע"י הברגת 4 ברגי האלן M4.

4. חיבור אל הגוף אל הקיר באמצעות שני ברגי התקנה, חיבור את כבל היזגה אל המהדקם באוטו האכ: חוט הכחול הוא אפס "N", חוט חום הוא חוט הפעזה "L". חוט צהוב / יירוק הוא חוט הארץ.

